

TABLA DE PÉRDIDA DE CARGA

Todas las capacidades de la bomba se han calculado con agua limpia, directamente en la salida de descarga. Al elegir una manguera debe considerarse las pérdidas por fricción que se crean debido al tamaño y la longitud de la manguera. La tabla de abajo muestra esto.

